

СОДЕРЖАНИЕ

1. Важные инструкции по технике безопасности.....	2
2. Описание устройства.....	5
4. Очистка и обслуживание воздухозаборника.....	7
5. Особенности устройства	8
6. Технические характеристики.....	9
7. Условия хранения, транспортировки и утилизации	10
8. Поиск и устранение неисправностей.....	11
9. Гарантийные обязательства	12
10. Продление гарантии	14
11. Гарантийный талон	15

Перед началом эксплуатации Вашего Фена STOEWER Hair Bliss Pro (далее устройство) ознакомьтесь с важными инструкциями по технике безопасности, описанными в данном руководстве по эксплуатации.

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Назначение устройства

- Устройство предназначено исключительно для сушки и укладки натуральных человеческих волос на голове.
- Устройство предназначено для бытового использования и не должно использоваться в коммерческих целях.
- Не допускается использование устройства за пределами закрытого помещения.
- Не используйте устройство для сушки других частей тела, сушки животных и каких-либо предметов.
- Не используйте устройство для сушки искусственных волос.

Осторожно: магнитное крепление насадки

Держите устройство вдали от медицинских устройств, имплантированных в тело человека, таких как кардиостимуляторы, дефибрилляторы и др. во избежание негативного воздействия сильных магнитных полей. Устройство также может повлиять на кредитные карты и электронные носители информации

Осторожно: следующие предупреждения относятся к данному устройству, а также ко всем необходимым инструментам и принадлежностям. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или получения травмы соблюдайте приведенные далее меры предосторожности.

- Устройство не предназначено для использования лицами (вклю-

чая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

- Данное устройство не является игрушкой. Будьте особенно внимательны, используя устройство рядом с детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под присмотром взрослых. Дети должны находиться под присмотром для предотвращения игр с устройством. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
- После использования устройства в ванной комнате необходимо отключать его от сети, так как близость воды представляет опасность, даже когда устройство выключено.



Внимание! Не использовать устройство вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

- Не роняйте устройство и не подвергайте его сильным ударам. В противном случае, возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Устройство оснащено функцией автовыключения при перегреве. Если устройство выключится, отсоедините его от розетки электросети и дайте остыть.
- **ВНИМАНИЕ!** Данное устройство не следует подключать к электросети, напряжение в которой регулярно включается и отключается коммунальной службой, а также подсоединять к розетке, напряжение в которой нестабильно.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО). Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

- Не касайтесь устройства и вилки шнура питания влажными руками.
- Перед использованием устройства размотайте шнур питания полностью. Не допускайте сильных загибов и заломов шнура. Не используйте устройство при максимальном натяжении шнура. Не держите шнур вблизи от нагреваемых поверхностей. Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство. Отключая устройство от сети, беритесь за вилку, а не за шнур. Не рекомендуется использовать удлинители.
- Не наносите на устройство и его части смазочные вещества, чистящие и полировочные средства, а также освежители воздуха.
- При необходимости обслуживания или ремонта обратитесь в Службу Поддержки. Не разбирайте устройство самостоятельно. Неправильная разборка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Не используйте устройство если:
 - устройство функционирует некорректно;
 - имеет видимые механические повреждения;
 - находилось в среде с высокой влажностью;
 - падало в воду;
 - источает запах гари и дыма;
 - имеет повреждения и т.д.
- Выпускное отверстие и насадки могут сильно нагреваться в процессе использования. Прежде чем их касаться, убедитесь, что они остыли. В противном случае это может привести к ожогам.
- При повреждении или засорении воздухозаборника или выдувного отверстия, использование устройства запрещено, в противном случае это приведет к повреждению волос и поломке устройства.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Управление

1. Кнопка включения: нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3-х секунд, чтобы включить или выключить устройство.
2. Кнопка переключения скорости потока воздуха: нажмите кнопку, чтобы выбрать нужную скорость. На дисплее отобразится иконка вентилятора: синяя - низкая скорость, оранжевая - средняя скорость, красная - высокая скорость.
3. Дисплей: отображает текущие настройки устройства, включая температуру, скорость воздушного потока, функцию ионизации и т. д.
4. Колесо для переключения температуры: поверните колесо, чтобы выбрать нужную температуру в диапазоне от 50 до 100 °C (от 122 до 212 °F) с шагом в 5 °C (с шагом в 9 °F) .
5. Кнопка подачи холодного воздуха: быстро переключает подачу теплого воздуха на холодный и отключает индикацию температуры на экране. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд, чтобы включить или выключить функцию «ЛОС» (функция блокировки кнопок от случайных нажатий).
6. Сетка воздухозаборного отверстия: поверните сетку, чтобы очистить сетку из нержавеющей стали от пыли и грязи.

Дополнительно

1. Функция автоматической очистки воздухозаборника: подключите устройство к сети и в не включенном состоянии, зажмите кнопку переключения скорости потока воздуха в течение 4-х секунд. Устройство произведет обратный обдув воздухозаборника в течение 8 секунд, после чего автоматически остановится.
2. При работе фена удерживайте кнопку переключения скорости потока воздуха в течение 8 секунд, чтобы температурная шкала переключилась со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта и наоборот.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

Важная информация

- Перед очисткой воздухозаборника, всегда выключайте устройство и вынимайте вилку из розетки.
- Не допускайте попадания воды в сетку из нержавеющей стали.

Инструкция

1. Снимите воздухозаборную сетку. Для этого крепко держите корпус устройства и поверните сетку против часовой стрелки.
2. Очистите воздухозаборную сетку и сетку фильтра из нержавеющей стали сухой тряпкой или мягкой сухой щеткой. Не используйте воду или другие моющие средства.
3. Установите воздухозаборную сетку обратно повернув ее по часовой стрелке.

5. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА



Высокоскоростной бесщеточный BLDC-двигатель 110 000 об/мин, быстрая сушка за 3 минуты.

Двигатель обеспечивает мощный поток воздуха, позволяющий быстро высушить волосы при низкой температуре.



Цветной дисплей.

Удобный дисплей на котором отображаются показатели уровня температуры, световые индикаторы скорости подачи воздуха и ионизация.



Высокоскоростные отрицательные ионы.

Высокоскоростной поток воздуха переносит отрицательные ионы от корней к кончикам волос, уменьшая заряд статического электричества и избавляя от пушистости.

Помогает поддерживать хорошее состояние волос и создает привлекательный вид.



Персональный выбор температур.

Возможность регулировать температуру от 50 до 100 °C с шагом в 5 °C позволяет подобрать оптимальный режим для различных типов волос.



Контроль скорости воздушного потока.

Возможность выбора между низкой, средней и высокой скоростью воздушного потока обеспечивает большую гибкость при укладке.



Функция памяти.

Устройство сохраняет последние настройки температуры и скорости воздушного потока. Это означает, что при следующем использовании вам не нужно будет заново настраивать его. Он автоматически включится с теми настройками, которые Вы использовали в последний раз.



Низкий уровень шума.

Максимальный уровень шума 56 дБ. Позволит пользоваться устройством в любое время суток или слушать музыку на фоне.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Hair Bliss Pro
Электропитание	220-240V, 50 Hz
Мощность	1300 W*
Скорость мотора	110000 об/мин
Тип мотора	BLDC
Максимальная температура воздушного потока	100 °с
Количество скоростей	3 скорости
Длина шнура питания, м	3 метра
Уровень шума, дБ	72 дБ
Масса товара с проводом питания, г	560 г
Масса товара без провода питания, г	200 г
Размеры товара, мм	176 x 178 x 60 мм

*Допустимый диапазон отклонения мощности может составлять +/- 10%.

Комплектация : фен - 1 шт, насадка концентратор - 2 шт, насадка диффузор - 1 шт, чехол - 1 шт, упаковка - 1 шт, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

Manufacturer: Kaito Enterprises Corporation

Address: 34/F, Electronics Science & technology Building, 2070C, Shennan Zhonglu, Shenzhen, China

Производитель: Кайто Энтерпрайсес Корпорэйшн

Адрес: 34/Ф, Электроникс Саенс Энд Технолоджи билдинг, 2070С, Шеннан Жонглу, Шеньжень, Китай

Импортер: ООО «Терминал САВЕЛОВО»

Юридический адрес импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д

Сделано в Китае

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ



ОПАСНО! Не оборачивайте шнур вокруг устройства (опасность повреждения кабеля!)

- Устройство рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия и относительной влажности не более 65%.
- Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.



Этот символ указывает на то, что устройство должно быть утилизировано в отдельном пункте сбора отходов. Это относится ко всем аксессуарам и принадлежностям, которые обозначены этим символом. Устройства, помеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами и должны быть доставлены в пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств.



УПАКОВКА

Если Вы хотите утилизировать упаковку, убедитесь, что Вы соблюдаете экологические нормы, действующие в Вашей стране.

8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Нестабильный поток воздуха (непостоянное наличие воздушного потока)	Вероятно вилка сетевого шнура вставлена не полностью или неплотно прилегает к розетке	Проверьте насколько хорошо вставлена вилка в розетку
Кнопка включения не работает	Неисправность переключателя, повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
Индикаторы неисправны или не работает экран	Разрыв цепи устройства	Обратитесь в сервисный центр
Вилка сетевого шнура или шнур перегреваются	Шнур поврежден. Неисправны или повреждены внутренние компоненты	Немедленно завершите эксплуатацию устройства, обратитесь в сервисный центр
Во время использования не подается горячий воздух при установке соответствующей высокой температуры	Неисправны или повреждены внутренние компоненты. Посторонний объект заблокировал выдувное отверстие	Убедитесь, что выходное отверстие воздуха не заблокировано посторонним объектом. Обратитесь в сервисный центр
Появление необычных звуков и вибраций	Неисправны или повреждены внутренние компоненты	Обратитесь в сервисный центр
Внешнее повреждение устройства, вызванное механическим воздействием	Неисправны или повреждены внутренние компоненты	Обратитесь в сервисный центр
Во время использования чувствуется запах горения	Неисправны или повреждены внутренние компоненты	Обратитесь в сервисный центр
Устройство все время включается и выключается	Низкое напряжение в электросети	Проверьте напряжение Вашей электросети

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! Во избежание проблем и недоразумений просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по эксплуатации!

Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов устройства, возникших по причине производственного брака, путем ремонта или замены устройства или дефектных частей (по выбору организации, предоставляющей гарантийное обслуживание).

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

Четко, правильно и полно заполнена информация о устройстве в гарантийном талоне;

Серийный номер устройства не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

Гарантия аннулируется в случаях:

если устройство использовалось с нарушениями требований данной инструкции;

присутствия следов механических повреждений;

внесения изменений в конструкцию или комплектацию устройства;

использования устройства не по прямому назначению;

наличия следов вскрытия корпуса устройства для самостоятельного ремонта;

действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на устройство (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не

зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет **12 (двенадцать)** месяцев со дня передачи первому покупателю.

Гарантия определяется серийным номером устройства.

Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации устройства, несет покупатель.

Срок службы устройства составляет — **5 (пять)** лет с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатации.

Отслужившее назначенный срок службы и/или назначенный ресурс устройство, вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.



Внимание! Не используйте устройство после окончания его срока службы.

10. ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ

Для получения дополнительной гарантии со сроком в 1 год требуется предоставить Вашу основную контактную информацию.

При регистрации Вашего устройства мы сможем отправлять Вам сведения о персональных предложениях, технологичных новинках, проведении ивент мероприятий с использованием устройств STOEWER.

Мы не передаем информацию клиентов третьим лицам и используем ее только в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.

Заполните форму на нашем сайте и получите +1 год к гарантии.



Регистрация
устройства*

* <https://stoewer.ru/garantiya-1-god/>

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! Отсканируйте QR-код, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки.



Связь со службой
поддержки

Оставьте заявку по телефону и мы оперативно решим вашу проблему!

+7(800) 350 22 87

Ежедневно с 9 до 20 по МСК

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название организации

Место для печати

STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
используется при обслуживании

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Дата приема в ремонт

Дефект

Ф.И.О. покупателя

Адрес покупателя

Телефон покупателя

Дата ремонта

Подпись мастера

STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название организации

Место для печати

STÖEWER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
используется при обслуживании

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Дата приема в ремонт

Дефект

Ф.И.О. покупателя

Адрес покупателя

Телефон покупателя

Дата ремонта

Подпись мастера

